

MON SPAY NETTOYANT POUR LES PIERRES NATURELLES

Ingrédients



400 ml d'eau chaude



2 cuillère à soupe de
Percarbonate de Soude



25g de Tensioactif
Sodium Coco Sulfate
(produit moussant naturel)



250g de Cristaux de Soude

Matériel



Un mortier et pilon



Un contenant de 300 ml



Un spray vaporisateur
de 500 ml



Une brosse à poil dur



Une pierre noire
(vendue en carrière)

LA RECETTE

1

Mélangez le  Percarbonate de Soude, le  Sodium Coco Sulfate et les  Cristaux de Soude dans  un mortier. Pilonnez le mélange de cristaux pour le transformer en poudre.

2

Transférez le  mélange de poudre dans  un contenant pour le conserver.

3

Incorporez dans le  spray vaporisateur deux cuillères à soupe du  mélange de poudres préparé précédemment. Y ajouter petit à petit les  400 ml d'eau chaude. Votre solution naturelle est prête à l'emploi !

COMMENT L'UTILISER ?

1

 Vaporisez la solution sur la zone de  grès à nettoyer.

2

Pour le  grès des Vosges,  frottez la surface avec une brosse à poil dur.

3

Pour le  grès de Champenay en finition lisse, frottez avec  une pierre noire (vendue en carrière).

 Rincez à l'eau, attendez le séchage et recommencez si besoin.

NOS RÉSULTATS



Grès Rouge bigarré d'Adamswiller

Utilisation du spray nettoyant avec une brosse à poil dur. Nettoyage réalisé en une seule fois.

Grès de Champenay

Utilisation du spray nettoyant avec la pierre noire. Nettoyage réalisé en une seule fois.

